

## Pistola de cola quente

Bivolt - Manual para os modelos conforme os códigos abaixo:  
20W Cód.: 056-2020 / 40W Cód.: 056-4040 / 60W Cód.: 056-6060

**CHIP  
SCE**

## Orientações gerais

### Prezado usuário:

Leia este manual antes de utilizar a pistola de cola quente pois contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção do produto. É indicado para fixação de canaletas, embalagens, molduras, artesanatos, entre outros. Ao utilizar o produto, siga rigorosamente as instruções.

**Pistola de Cola Quente CH-20W**  
**Código de produto: 056-2020**  
**Tensão bivolt: 127~220V 60Hz**

**Pistola de Cola Quente CH-40W**  
**Código de produto: 056-4040**  
**Tensão bivolt: 127~220V 60Hz**

**Pistola de Cola Quente CH-60W**  
**Código de produto: 056-6060**  
**Tensão bivolt: 127~220V 60Hz**

### Instruções de segurança na operação:

Este aparelho não é destinado a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Guarde corretamente a pistola quando não estiver em uso.

A utilização sem os devidos cuidados pode causar incêndio, não utilize perto de materiais combustíveis e não aplique em um mesmo lugar por muito tempo.

Não deixe o produto em atmosfera explosiva.

Aguarde até a pistola esfriar para guarda-la e não utilize em locais molhados.

Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual) e roupas adequadas para cada tipo de trabalho, e não utilize adornos como anéis, correntes, brincos, entre outros.

Sempre que possível, prenda a peça a ser trabalhada para poder usar as duas mãos na pistola, utilize a ferramenta somente para o propósito que foi desenvolvida, nunca faça adaptações.

Mantenha a pistola a 20cm de distância do corpo.

Caso ocorra queda ou quebra do aparelho, desligue-o imediatamente.

### Instruções de segurança na ligação elétrica:

Antes de ligar a pistola na rede elétrica verifique se a tensão de rede elétrica é compatível com o produto.

Nunca puxe a pistola pelo cabo elétrico para desconectar o plug da tomada.

Proteja o cabo elétrico do calor, óleo ou superfícies abrasivas e cortantes.

Não utilize a pistola se for encontrado qualquer defeito no cordão de alimentação elétrica.

Nunca faça adaptações nos plugs, não manuseie com mãos molhadas, ou sob chuva, isso pode causar choques elétricos.

### Instruções de segurança na limpeza e manutenção:

Verifique se o plug está fora da tomada para a limpeza ou troca de qualquer peça.

Nunca abra a carcaça da pistola de cola quente.

Utilize somente peças originais para assegurar a segurança do equipamento.

### Como utilizar a pistola de cola quente:

Conecte o plug na tomada e aguarde o aquecimento por aproximadamente 5 minutos.

Coloque o bastão de cola na pistola já aquecida e aperte levemente o gatilho aplicando a cola nas superfícies a serem coladas.

Após o uso, retire o plug da tomada.

Não force o gatilho para aplicar uma quantidade maior de cola, esse procedimento pode quebrar o mecanismo do gatilho.

Não tente retirar o bastão de cola remanescente, este procedimento pode danificar a pistola.

Apóie a pistola de cola no suporte quando não estiver em uso.

**Indicado para:**

- Fixação de canaletas
- Embalagens
- Molduras
- Artesanatos
- Enfeites decorativos

**Descarte:**

• Não descarte os componentes eletrônicos, peças ou partes do produto em lixo comum, separe-o para uma coleta seletiva.

**Normas:**

IEC 60335-1	Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 1: Requisitos gerais.
IEC 60335-2-45	Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 2: Requisitos particulares para ferramentas móveis de aquecimento e aparelhos similares.

**Resolução de problemas:**

<b>Problema</b>	<b>Análise</b>	<b>Solução</b>
A pistola de cola quente não liga	A pistola não está conectada na tomada	Conecte o plug na tomada
	Problema na tomada	Conecte o plug em outra tomada
	Problema na extensão	Substitua a extensão
A pistola de cola parou de funcionar	Plug desconectado da tomada	Conecte o plug na tomada
Outros		Entre em contato com a ChipSce

**Garantia:**

As pistolas de cola quente são garantidas por 3 meses. A garantia somente ocorrerá quando o consumidor apresentar obrigatoriamente a nota fiscal da compra da ferramenta e o certificado de garantia preenchido e carimbado pela loja onde o equipamento foi adquirido.

**Perda do direito da garantia:**

- Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou concertado por pessoas não autorizadas.
- Caso qualquer peça, parte ou componente não for original.
- Caso ocorra ligação em tensão elétrica diferente da mencionada no produto.
- Falta de manutenção preventiva da ferramenta.
- Instalação elétrica ou extensões inadequadas.
- Desgaste natural, uso indevido, quedas, impactos.
- A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do equipamento para concerto, sendo que os custos serão de responsabilidade do consumidor.